

Gracias por comprar el convertidor de interfaz PATLITE "NBM-D88". Antes de la instalación y el uso, consulte este manual de configuración de NBM-D88 (en adelante denominado "este libro") y sus precauciones y directrices, vaya a la siguiente URL para descargar el manual de instrucciones, en el que se explican más detalles en relación con este producto.

<https://www.patlite.com>

* Como la URL indicada anteriormente también contiene información relativa a las actualizaciones de firmware, etc., se recomienda consultarla periódicamente.

Aviso

- Los derechos de autor de este libro pertenecen a PATLITE Company, Inc. (En adelante "nuestra empresa"). Se prohíbe cualquier reproducción, duplicación, alteración o extracción de partes de este libro, etc. sin el permiso por escrito de nuestra empresa.
- Este producto cumple estrictos requisitos de control de calidad e inspección antes del envío, pero si se detecta algún fallo o defecto, póngase en contacto con el lugar de compra, o con su representante de ventas de PATLITE (indicado en la última página) para resolver el problema.
- Antes del uso, entienda que nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad de clientes o terceros por daños u otras desventajas debido a cualquier fallo o defecto producido por el uso de este producto.
- Entienda que nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad por daños u otras desventajas que este producto (software incluido) haya causado debido al uso de este producto por parte del cliente fuera de su aplicación designada, como para uso doméstico, de oficina o industrial, aplicaciones de alta seguridad como sistemas médicos o sistemas relacionados con la vida humana, directa o indirectamente, ni por reclamaciones de terceros. Antes del uso, entienda que nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad por daños u otras desventajas debido al uso de este producto por parte de los clientes más allá del ámbito de su aplicación general, ni por reclamaciones de terceros. Cuando utilice este producto para aplicaciones en las que se requiera equipo de mayor fiabilidad que la que exige la aplicación general, como un sistema informático, etc., aplique medidas de seguridad adecuadas frente a un fallo del sistema.
- Este producto se ha probado y se considera que cumple los límites para un dispositivo digital de clase A, de conformidad con la DIRECTIVA EMC.
- Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial.
- Este producto no debe utilizarse en zonas residenciales.

Conformidad con FCC

Este equipo se ha probado y se considera que cumple los límites para un dispositivo digital de clase A, de conformidad con la parte 15 de las normas de FCC.

Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y utiliza de conformidad con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

El uso de este equipo en una zona residencial probablemente causaría interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias y pagar los gastos.

Contenidos del paquete


Los siguientes elementos están incluidos en el envío.

Si falta algún elemento, consulte el final de este libro para saber cuál es el representante de ventas de PATLITE más próximo.


① Unidad principal (1 unidad)



② Patas de goma (4 unidades)



③ Este libro



Configuración de red

Una vez que la fuente de alimentación esté encendida y el arranque haya finalizado (como se muestra a continuación), introduzca la dirección IP de este producto en la sección de dirección del navegador web.

La dirección IP predeterminada de fábrica es: 192.168.10.1

- Cuando aparezca la pantalla de inicio de sesión, introduzca "patlite" en el campo de la contraseña y luego haga clic en el botón "Login (Inicio de sesión)".
- La contraseña predeterminada es "patlite." Asegúrese de cambiar la contraseña para evitar problemas de seguridad.
- Utilice el manual de instrucciones descargado de nuestro sitio web para ver las instrucciones de configuración de este producto.

* El cable LAN puede ser un cable recto o cruzado cuando se conecta el PC a este producto.

Para la última opción, consulte el manual de instrucciones.

<Entrada de dirección de navegador web>



Figura 1 Pantalla de inicio de sesión

- Las imágenes de este manual pueden variar en comparación con el producto real y se muestran solo con fines ilustrativos.
- Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso debido a la mejora continua del producto.
- A pesar de las precauciones y advertencias que se ofrecen en este manual, los fallos o daños que se produzcan debido a la manipulación incorrecta no son responsabilidad de PATLITE.
- PATLITE y el logotipo de PATLITE son marcas comerciales registradas o marcas registradas de PATLITE Corporation en JAPÓN y/u otros países.